

SINGER SOUND

Gebruikershandleiding SINGERSOUND

Sluit de kabel aan een 12 volt Accu 60Ah, het apparaat gaat onmiddellijk zijn werk doen.

Het volume is in stellen door de schakelaar te verplaatsen: HIGH/LOW/MEDIUM. Start met HIGH, in een later stadium zou u MEDIUM kunnen gebruiken. Zorg tevens dat het geluid boven het gewas wordt verspreid.

Stel de lichtsensor gevoeligheidsregelaar draaiknop in op ongeveer 03.00 uur. De lichtsensor is erg gevoelig, helemaal naar rechts op "HIGH" zal het apparaat reageren op alleen heel fel licht, helemaal naar links op "LOW" zal hij werken bijna in het donker. Fijn afstelling: ga naar het apparaat als het donker begint te worden, koppel batterij los, draai knop helemaal naar rechts, sluit accu weer aan en draai knop naar links totdat het apparaat begint te werken (vervolgens weer een klein beetje naar rechts zodat hij 's morgens niet te vroeg begint).

Het resultaat zal zijn dat de vogels vertrekken, omdat het geluid voor de dieren en ook voor mensen als irritant wordt ervaren. Tevens adviseren wij, als er geen vogels meer aanwezig zijn, het apparaat helemaal uit te schakelen. Uiteraard schakelt u hem weer aan als er weer vogels komen. Altijd bevelen wij aan verschillende artikelen in te zetten voor het verjagen van vogels.

DRAAG GEHOORBESCHERMING of het volume op LOW als u in de buurt van de Singersound bent. Is het apparaat niet in gebruik, plaats hem in een droge ruimte.



De **SINGERSOUND** is ontworpen voor veelzijdig en gemakkelijk gebruik, een volledig voor-geprogrammeerde vogelverjager in te zetten op verschillende plaatsen, zowel agrarisch als particulier.

Het apparaat wordt geleverd met 4 inwendige luidsprekers in een waterdichte behuizing. Er zijn 2 verschillende versies: 12 volt met lichtsensor of 220 V zonder lichtsensor, de laatste is bedoeld voor binnenshuis.

De **SINGERSOUND** produceert 64 verschillende geluiden van hoge frequenties met verschillende intervallen en duur van geluid, u creëert met dit apparaat een onprettige omgeving om in te verblijven, welke de vogels dus gaan vermijden.

Keuze uit een apparaat dat of ultrasoon (niet hoorbaar) of audio geluid produceert. Duur van geluid variabel van 5 seconde tot 1 minuut, interval variabel tot 15 minuten.

Het geluid van de **SINGERSOUND** gaat minder ver dan b.v. van een knalapparaat, zodoende krijgt u van uw omgeving minder klachten. Hiermee slaagt u erin om vogels op afstand te houden, ook meesjes.

BEKIJK
OOK EENS
ONZE
ANDERE
PRODUCTEN:



HAWK EYES



CROPGARD



TERROR KITE



(BLACK) HAWK
KITE



SCATTERBIRD
MARK 3



SCAREY MAN



LASEROP

Uw leverancier:

Voor meer producten en extra informatie, gaat u naar de website

WWW.VOGELVERSCHRIKKER.NL

(of bel: +31 (0) 6-51 35 34 47)